

Directives pour la pose de tissus sur cloison avec de la colle

Vérifier la pose après trois lés de tissu. S'il y a un problème, cesser la pose et aviser le représentant Teknion Textiles ou le service à la clientèle au 1 855-TEK-TEXL (1 855-835-8395). Teknion Textiles ne peut accueillir aucune réclamation sur la main d'œuvre ou sur le matériel si plus de trois lés (9 verges linéaires ou 8,2 mètres) ont été coupés et posés.

Inspection

- Vérifier que les motifs et les couleurs de tous les rouleaux sont les bons.

Rangement

- S'assurer que le tissu est rangé dans un endroit propre et sec.
- Ne pas ranger les rouleaux debout.

Préparation de la cloison et de l'espace

- La cloison doit être lisse, propre et sèche.
- Les cloisons doivent être recouvertes d'un apprêt blanc de bonne qualité avant la pose du tissu. La couleur des cloisons doit être uniforme.
- L'installation de l'éclairage de la pièce doit être terminée avant la pose du tissu.

Coupe

- La distance entre chaque bordure coupée devrait être d'au moins 2 à 3 po (5 à 8 cm). Couper avec une lame droite et affûtée. Il est recommandé d'utiliser une nouvelle lame pour chaque coupe.
- Le haut de chaque lé devrait être indiqué au moment de la coupe. (Remarque : pour les tissus pâles, utiliser une méthode qui évitera que l'indication ne soit visible au travers.)
- Le tissu peut être coupé sur une table ou sur la cloison, à la discrétion du poseur.

Colle

- Utiliser une colle vinylique transparente, résistante et de haute qualité.
- Ne pas diluer la colle.
- Il ne doit pas y avoir de colle sur la face du tissu, si toutefois cela se produit, laisser sécher et nettoyer avec une brosse sèche ou suivre les directives du fabricant.

Pose sur la cloison

- Appliquer la colle sur la cloison (et non sur le dos du tissu) et attendre qu'elle devienne gluante.
- Ne pas inverser les lés.
- Poser les lés dans le sens de la trame.
- Ne pas étirer le tissu ou les coutures.
- Lors de la pose sur les coins, faire dépasser le tissu d'au moins 6 po (15 cm).